



'97-'02 Expedition マフラー 取付説明書

V8 5400cc SOHC

型式：不明（並行車）

型式：GF-1FMLU18（ディーラー車）

Uボルトを使用する差し込み式パイプ部分には、排気漏れ防止の為にマフラー補修用パテ（別途ご用意）をご使用下さい。

スリットフランジ

ボルト・ナット × 2

ガスケット × 1

◆装着に関して

- ・ 図を参考に各パーツ（付属品含む）の有無を点検してから、ノーマルマフラーを外して下さい。
- ※万が一、欠品・品違いがある場合は販売店様へご連絡下さい

- ・ 各パーツの仮締めをして下さい。

- ・ 左右のバランス、各部のクリアランスを確認しながら前側より徐々に締め付けを行って下さい。

- ・ 各取付部に異常がないことを確認した上で、下記の規定トルクまで締め付けを行って下さい。

M 8 2.2~3.1kgf-m
M 10 4.0~5.3kgf-m

- ・ 取付を完了したら、エンジンを始動させ、再度、排気漏れ・ボディーへの干渉が無いことを確認して下さい。

- ・ 以上で、すべて完了です。
快適なカーライフをお楽しみ下さい。

◆付属部品一覧

ボルト・ナット (M10)	6 組		
ガスケット	3 枚		
Uボルト (67φ)	1 組		
強化ゴム (BC02)	1 個		
付属ステー	1 組		
取付説明書	1 枚		
" (補足版)	1 枚		

追加ステーの取付

純正ヒッチメンバー固定ボルト（下側）へ付属ステーを共締めして下さい。

※写真は、ナビゲーターです

◆音量 近接騒音 : 90db